




Фрезы для обработки легких сплавов

Конический хвостовик и перекрытый центр






| Схема | Обозначение | D | l | L | KM | z |
|---|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | ЛК 560-8-16-106-KM2 | 8 | 16 | 106 | 2 | 2;3 |
| | ЛК 560-8-26-116-KM2 | 8 | 26 | 116 | 2 | 2;3 |
| | ЛК 560-8-38-128-KM2 | 8 | 38 | 128 | 2 | 2;3 |
| | ЛК 560-10-22-113-KM2 | 10 | 22 | 113 | 2 | 2;3 |
| | ЛК 560-10-32-123-KM2 | 10 | 32 | 123 | 2 | 2;3 |
| | ЛК 560-10-45-136-KM2 | 10 | 45 | 136 | 2 | 2;3 |
| | ЛК 560-10-50-141-KM2 | 10 | 50 | 141 | 2 | 2;3 |
| | ЛК 560-12-26-118-KM2 | 12 | 26 | 118 | 2 | 2;3 |
| | ЛК 560-12-38-130-KM2 | 12 | 38 | 130 | 2 | 2;3 |
| | ЛК 560-12-53-145-KM2 | 12 | 53 | 145 | 2 | 2;3 |
| | ЛК 560-12-60-152-KM2 | 12 | 60 | 152 | 2 | 2;3 |
| | ЛК 560-14-26-120-KM2 | 14 | 26 | 120 | 2 | 2;3 |
| | ЛК 560-14-38-132-KM2 | 14 | 38 | 132 | 2 | 2;3 |
| | ЛК 560-14-53-145-KM2 | 14 | 53 | 145 | 2 | 2;3 |
| | ЛК 560-14-70-162-KM2 | 14 | 70 | 162 | 2 | 2;3 |
| | ЛК 560-16-32-126-KM2 | 16 | 32 | 126 | 2 | 2;3 |
| | ЛК 560-16-45-139-KM2 | 16 | 45 | 139 | 2 | 2;3 |
| | ЛК 560-16-63-156-KM2 | 16 | 63 | 156 | 2 | 2;3 |
| | ЛК 560-16-80-173-KM2 | 16 | 80 | 173 | 2 | 2;3 |
| | ЛК 560-18-32-143-KM3 | 18 | 32 | 143 | 3 | 2;3 |
| | ЛК 560-18-45-156-KM3 | 18 | 45 | 156 | 3 | 2;3 |
| | ЛК 560-18-63-174-KM3 | 18 | 63 | 174 | 3 | 2;3 |
| | ЛК 560-18-90-201-KM3 | 18 | 90 | 201 | 3 | 2;3 |
| | ЛК 560-20-38-149-KM3 | 20 | 38 | 149 | 3 | 2;3 |
| ЛК 560-20-53-164-KM3 | 20 | 53 | 164 | 3 | 2;3 | |
| ЛК 560-20-75-186-KM3 | 20 | 75 | 186 | 3 | 2;3 | |
| ЛК 560-20-100-211-KM3 | 20 | 100 | 211 | 3 | 2;3 | |
| ЛК 560-22-38-151-KM3 | 22 | 38 | 151 | 3 | 2;3 | |
| ЛК 560-22-53-166-KM3 | 22 | 53 | 166 | 3 | 2;3 | |
| ЛК 560-22-75-188-KM3 | 22 | 75 | 188 | 3 | 2;3 | |

| Обозначение | D | I | L | KM | z | Обозначение | D | I | L | KM | z |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----|--------------------------|----|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----|--------------------------|----|-----|
| ЛК 560-22-106-219-КМ3 | 22 | 106 | 219 | 3 | 2;3 | ЛК 560-32-150-293-КМ4 | 32 | 150 | 293 | 4 | 2;3 |
| ЛК 560-24-45-158-КМ3 | 24 | 45 | 158 | 3 | 2;3 | ЛК 560-36-53-200-КМ4 | 36 | 53 | 200 | 4 | 2;3 |
| ЛК 560-24-63-176-КМ3 | 24 | 63 | 176 | 3 | 2;3 | ЛК 560-36-75-222-КМ4 | 36 | 75 | 222 | 4 | 2;3 |
| ЛК 560-24-90-203-КМ3 | 24 | 90 | 203 | 3 | 2;3 | ЛК 560-36-106-253-КМ4 | 36 | 106 | 253 | 4 | 2;3 |
| ЛК 560-24-106-219-КМ3 | 24 | 106 | 219 | 3 | 2;3 | ЛК 560-36-125-272-КМ4 | 36 | 125 | 272 | 4 | 2;3 |
| ЛК 560-25-45-158-КМ3 | 25 | 45 | 158 | 3 | 2;3 | ЛК 560-36-150-297-КМ4 | 36 | 150 | 297 | 4 | 2;3 |
| ЛК 560-25-63-176-КМ3 | 25 | 63 | 176 | 3 | 2;3 | ЛК 560-40-63-235-КМ5 | 40 | 63 | 235 | 5 | 2;3 |
| ЛК 560-25-90-203-КМ3 | 25 | 90 | 203 | 3 | 2;3 | ЛК 560-40-90-262-КМ5 | 40 | 90 | 262 | 5 | 2;3 |
| ЛК 560-25-125-238-КМ3 | 25 | 125 | 238 | 3 | 2;3 | ЛК 560-40-106-278-КМ5 | 40 | 106 | 278 | 5 | 2;3 |
| ЛК 560-28-45-187-КМ4 | 28 | 45 | 187 | 4 | 2;3 | ЛК 560-40-125-297-КМ5 | 40 | 125 | 297 | 5 | 2;3 |
| ЛК 560-28-63-205-КМ4 | 28 | 63 | 205 | 4 | 2;3 | ЛК 560-40-150-322-КМ5 | 40 | 150 | 322 | 5 | 2;3 |
| ЛК 560-28-90-232-КМ4 | 28 | 90 | 232 | 4 | 2;3 | ЛК 560-45-63-239-КМ5 | 45 | 63 | 239 | 5 | 2;3 |
| ЛК 560-28-140-282-КМ4 | 28 | 140 | 282 | 4 | 2;3 | ЛК 560-45-90-266-КМ5 | 45 | 90 | 266 | 5 | 2;3 |
| ЛК 560-30-53-196-КМ4 | 30 | 53 | 196 | 4 | 2;3 | ЛК 560-45-125-301-КМ5 | 45 | 125 | 301 | 5 | 2;3 |
| ЛК 560-30-75-218-КМ4 | 30 | 75 | 218 | 4 | 2;3 | ЛК 560-45-150-326-КМ5 | 45 | 150 | 326 | 5 | 2;3 |
| ЛК 560-30-90-232-КМ4 | 30 | 90 | 232 | 4 | 2;3 | ЛК 560-45-180-356-КМ5 | 45 | 180 | 356 | 5 | 2;3 |
| ЛК 560-30-106-249-КМ4 | 30 | 106 | 249 | 4 | 2;3 | ЛК 560-50-75-254-КМ5 | 50 | 75 | 254 | 5 | 2;3 |
| ЛК 560-30-125-268-КМ4 | 30 | 125 | 268 | 4 | 2;3 | ЛК 560-50-90-269-КМ5 | 50 | 90 | 269 | 5 | 2;3 |
| ЛК 560-30-150-293-КМ4 | 30 | 150 | 293 | 4 | 2;3 | ЛК 560-50-125-304-КМ5 | 50 | 125 | 304 | 5 | 2;3 |
| ЛК 560-32-53-196-КМ4 | 32 | 53 | 196 | 4 | 2;3 | ЛК 560-50-150-329-КМ5 | 50 | 150 | 329 | 5 | 2;3 |
| ЛК 560-32-75-218-КМ4 | 32 | 75 | 218 | 4 | 2;3 | ЛК 560-50-180-359-КМ5 | 50 | 180 | 359 | 5 | 2;3 |
| ЛК 560-32-106-249-КМ4 | 32 | 106 | 249 | 4 | 2;3 | ЛК 560-50-220-399-КМ5 | 50 | 220 | 399 | 5 | 2;3 |
| ЛК 560-32-125-268-КМ4 | 32 | 125 | 268 | 4 | 2;3 | | | | | | |
| Группа применения | | | | | | | | | | | |
| P | M | | K | | N | | S | | H | | |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | |
| ТУ 25.73.40-048-36293294-2019 | | | | | | | | | | | |

Фрезы для обработки легких сплавов

Конический хвостовик и открытый центр



| Схема | Обозначение | D | l | L | KM | z |
|---|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | ЛК 561-8-16-106-KM2 | 8 | 16 | 106 | 2 | 2;3 |
| | ЛК 561-8-26-116-KM2 | 8 | 26 | 116 | 2 | 2;3 |
| | ЛК 561-8-38-128-KM2 | 8 | 38 | 128 | 2 | 2;3 |
| | ЛК 561-10-22-113-KM2 | 10 | 22 | 113 | 2 | 2;3 |
| | ЛК 561-10-32-123-KM2 | 10 | 32 | 123 | 2 | 2;3 |
| | ЛК 561-10-45-136-KM2 | 10 | 45 | 136 | 2 | 2;3 |
| | ЛК 561-10-50-141-KM2 | 10 | 50 | 141 | 2 | 2;3 |
| | ЛК 561-12-26-118-KM2 | 12 | 26 | 118 | 2 | 2;3 |
| | ЛК 561-12-38-130-KM2 | 12 | 38 | 130 | 2 | 2;3 |
| | ЛК 561-12-53-145-KM2 | 12 | 53 | 145 | 2 | 2;3 |
| | ЛК 561-12-60-152-KM2 | 12 | 60 | 152 | 2 | 2;3 |
| | ЛК 561-14-26-120-KM2 | 14 | 26 | 120 | 2 | 2;3 |
| | ЛК 561-14-38-132-KM2 | 14 | 38 | 132 | 2 | 2;3 |
| | ЛК 561-14-53-145-KM2 | 14 | 53 | 145 | 2 | 2;3 |
| | ЛК 561-14-70-162-KM2 | 14 | 70 | 162 | 2 | 2;3 |
| | ЛК 561-16-32-126-KM2 | 16 | 32 | 126 | 2 | 2;3 |
| | ЛК 561-16-45-139-KM2 | 16 | 45 | 139 | 2 | 2;3 |
| | ЛК 561-16-63-156-KM2 | 16 | 63 | 156 | 2 | 2;3 |
| | ЛК 561-16-80-173-KM2 | 16 | 80 | 173 | 2 | 2;3 |
| | ЛК 561-18-32-143-KM3 | 18 | 32 | 143 | 3 | 2;3 |
| | ЛК 561-18-45-156-KM3 | 18 | 45 | 156 | 3 | 2;3 |
| | ЛК 561-18-63-174-KM3 | 18 | 63 | 174 | 3 | 2;3 |
| ЛК 561-18-90-201-KM3 | 18 | 90 | 201 | 3 | 2;3 | |
| ЛК 561-20-38-149-KM3 | 20 | 38 | 149 | 3 | 2;3 | |
| ЛК 561-20-53-164-KM3 | 20 | 53 | 164 | 3 | 2;3 | |
| ЛК 561-20-75-186-KM3 | 20 | 75 | 186 | 3 | 2;3 | |
| ЛК 561-20-100-211-KM3 | 20 | 100 | 211 | 3 | 2;3 | |
| ЛК 561-22-38-151-KM3 | 22 | 38 | 151 | 3 | 2;3 | |
| ЛК 561-22-53-166-KM3 | 22 | 53 | 166 | 3 | 2;3 | |
| ЛК 561-22-75-188-KM3 | 22 | 75 | 188 | 3 | 2;3 | |

| Обозначение | D | I | L | KM | z | Обозначение | D | I | L | KM | z |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|----|-----|-----|----|-----|
| ЛК 560-22-106-219-КМ3 | 22 | 106 | 219 | 3 | 2;3 | ЛК 561-32-150-293-КМ4 | 32 | 150 | 293 | 4 | 2;3 |
| ЛК 561-24-45-158-КМ3 | 24 | 45 | 158 | 3 | 2;3 | ЛК 561-36-53-200-КМ4 | 36 | 53 | 200 | 4 | 2;3 |
| ЛК 561-24-63-176-КМ3 | 24 | 63 | 176 | 3 | 2;3 | ЛК 561-36-75-222-КМ4 | 36 | 75 | 222 | 4 | 2;3 |
| ЛК 561-24-90-203-КМ3 | 24 | 90 | 203 | 3 | 2;3 | ЛК 561-36-106-253-КМ4 | 36 | 106 | 253 | 4 | 2;3 |
| ЛК 561-24-106-219-КМ3 | 24 | 106 | 219 | 3 | 2;3 | ЛК 561-36-125-272-КМ4 | 36 | 125 | 272 | 4 | 2;3 |
| ЛК 561-25-45-158-КМ3 | 25 | 45 | 158 | 3 | 2;3 | ЛК 561-36-150-297-КМ4 | 36 | 150 | 297 | 4 | 2;3 |
| ЛК 561-25-63-176-КМ3 | 25 | 63 | 176 | 3 | 2;3 | ЛК 561-40-63-235-КМ5 | 40 | 63 | 235 | 5 | 2;3 |
| ЛК 561-25-90-203-КМ3 | 25 | 90 | 203 | 3 | 2;3 | ЛК 561-40-90-262-КМ5 | 40 | 90 | 262 | 5 | 2;3 |
| ЛК 561-25-125-238-КМ3 | 25 | 125 | 238 | 3 | 2;3 | ЛК 561-40-106-278-КМ5 | 40 | 106 | 278 | 5 | 2;3 |
| ЛК 561-28-45-187-КМ4 | 28 | 45 | 187 | 4 | 2;3 | ЛК 561-40-125-297-КМ5 | 40 | 125 | 297 | 5 | 2;3 |
| ЛК 561-28-63-205-КМ4 | 28 | 63 | 205 | 4 | 2;3 | ЛК 561-40-150-322-КМ5 | 40 | 150 | 322 | 5 | 2;3 |
| ЛК 561-28-90-232-КМ4 | 28 | 90 | 232 | 4 | 2;3 | ЛК 561-45-63-239-КМ5 | 45 | 63 | 239 | 5 | 2;3 |
| ЛК 561-28-140-282-КМ4 | 28 | 140 | 282 | 4 | 2;3 | ЛК 561-45-90-266-КМ5 | 45 | 90 | 266 | 5 | 2;3 |
| ЛК 561-30-53-196-КМ4 | 30 | 53 | 196 | 4 | 2;3 | ЛК 561-45-125-301-КМ5 | 45 | 125 | 301 | 5 | 2;3 |
| ЛК 561-30-75-218-КМ4 | 30 | 75 | 218 | 4 | 2;3 | ЛК 561-45-150-326-КМ5 | 45 | 150 | 326 | 5 | 2;3 |
| ЛК 561-30-90-232-КМ4 | 30 | 90 | 232 | 4 | 2;3 | ЛК 561-45-180-356-КМ5 | 45 | 180 | 356 | 5 | 2;3 |
| ЛК 561-30-106-249-КМ4 | 30 | 106 | 249 | 4 | 2;3 | ЛК 561-50-75-254-КМ5 | 50 | 75 | 254 | 5 | 2;3 |
| ЛК 561-30-125-268-КМ4 | 30 | 125 | 268 | 4 | 2;3 | ЛК 561-50-90-269-КМ5 | 50 | 90 | 269 | 5 | 2;3 |
| ЛК 561-30-150-293-КМ4 | 30 | 150 | 293 | 4 | 2;3 | ЛК 561-50-125-304-КМ5 | 50 | 125 | 304 | 5 | 2;3 |
| ЛК 561-32-53-196-КМ4 | 32 | 53 | 196 | 4 | 2;3 | ЛК 561-50-150-329-КМ5 | 50 | 150 | 329 | 5 | 2;3 |
| ЛК 561-32-75-218-КМ4 | 32 | 75 | 218 | 4 | 2;3 | ЛК 561-50-180-359-КМ5 | 50 | 180 | 359 | 5 | 2;3 |
| ЛК 561-32-106-249-КМ4 | 32 | 106 | 249 | 4 | 2;3 | ЛК 561-50-220-399-КМ5 | 50 | 220 | 399 | 5 | 2;3 |
| ЛК 561-32-125-268-КМ4 | 32 | 125 | 268 | 4 | 2;3 | | | | | | |
| Группа применения | | | | | | | | | | | |
| P | M | K | N | S | H | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| ТУ 25.73.40-048-36293294-2019 | | | | | | | | | | | |